



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

BC-2008NT

sieťová čítačka

Prístupový systém umožňujúci riadenie pohybu osôb v rozsiahlych objektoch. Maximálne 32 čítačiek, 1000 užívateľov a prepojenie zbernicou RS485 do vzdialenosti 300 m. Tieto parametre postačujú na riadenie prístupu v malých a stredných firmách alebo priemyslových budovách. Systém nemá centrálnu jednotku a každá čítačka pracuje samostatne. Ak majú čítačky napájanie, je prevádzka čítačiek nezávislá na funkčnosti zbernice. Zbernica je potrebná len pre nastavenie, programovanie a sťahovanie udalostí do inštalačného a užívateľského programu SW-BC2008NT. Čítačka obsahuje relé pro otvorenie dverí, vstup pre odchodové tlačidlo a vstup pre monitorovanie stavu dverí. Program SW-BC-2008NT je ZDARMA k stiahnutiu.



Technické parametre:

Typ modulu:	bezdotyková čítačka s klávesnicou
Rozmery:	š 82 x v 128 x h 28 mm
Čítací dosah:	3 - 8 cm
Autorizácia:	karta alebo kód (karta + kód)
Programovanie čítačky:	pomocou SW, prostredníctvom prevodníku RS485 (nie je súčasťou dodávky)
Karta:	štandard EM 125 KHz
Počet užívateľov:	max. 3 000
Napájanie:	10,5 - 13,5 V=
Prúdový odber:	max. 100 mA
Výstupný signál z čítačky:	1 x relé, NC/NO
Doba aktivácie relé:	00 - 99 sec.
Dĺžka užívateľského kódu:	8 číslic (poradové číslo + kód)
Max. zaťaženie výstupného relé:	12 V/2 A
Optická signalizácia:	LED dióda červená/zelená
Audio signalizácia:	áno, bzučiak
Prevedenie:	masívny kovový kryt
Prostredie:	vonkajšie IP 53: -20 až 60°C
Farba:	strieborná/čierna